

## ES6106CV20 用户操作指南

按键图标定义:



布防 (进入)



撤防 (退出)



旁路



功能

### 键盘布防

键盘布防有两种方法，其操作如下：

方法一：遥控器按“布防”键

方法二：键盘操作 【密码】+【进入】 键

在布防退出延时期间，蜂鸣器将鸣音。同时 LCD 显示“正在布防...”，所设置的布防退出延时时间结束后，键盘的布防状态指示灯将常亮，同时 LCD 显示“布防状态”。

**注意：**如果某一分区同时被两个或两个以上键盘拥有，只有这几个键盘全都处在布防状态下，公共分区才会布防，否则该分区撤防。

### 键盘撤防

键盘撤防有两种方法，其操作如下：

方法一：遥控器按“撤防”键

方法二：键盘操作 【密码】+【退出】 键

布防状态指示灯将熄灭，同时 LCD 显示“撤防状态”字样表示此键盘所管辖的所有分区已进入撤防状态。键盘报警后，撤防会停止当前报警。

### 单个设备操作(包括单个分区、防区撤布防、联动设备打开和关闭)

键盘操作：【安装密码】+【旁路】 键

第一步：【安装密码】+【旁路】键 → 此时键盘显示“输入设备号:”；

第二步：输入设备号，共 6 位数字：第一位为通讯口编号，接下来三位代表设备编号，后面两位代表该设备上的防区号或输出点数（具体请参考下面说明）→ 输入完成后，键盘显示设备名称；

第三步：按【进入】键，对设备进行布防或合上；按【退出】键，对设备进行撤防或断开；如果被操作的设备为报警主机，提示输入该主机的密码，然后再按【进入】或【退出】键进行布撤防操作。

重复第二、第三步，对相关设备进行操作。在这过程中：如果没有输入 6 位设备号，直接按【退出】键，退出当前操作。

### 注意：

6 位设备编号说明，第一位为通讯口编号，由于本机 1、2 通讯口为同一个，输入 1 或 2 都可以，后面三位代表设备编号，000-127，表示 128 个分区设备（其中 127 号设备为 ES6106CV20 本身的 8 个防区）；后面两位代表该设备上的防区编号或输出点数，如果后面两位输入为 00，表示对该设备所有防区或输出进行同时操作。

